

세계최고! 독일의명품
Carl Zeiss T* 렌즈의정교함을
 DSLR로 느낄 수 있습니다.



Hasselblad Lens 마운트어댑터 취급설명서

※사용하시기 전에 꼭 읽어 주십시오

본 제품은 핫셀블라드의 렌즈를 35mm Digital SLR, 보디에 장착하기 위한 어댑터입니다.
 이 어댑터에는 캐논 EOS EF·EF-S, 니콘 F 마운트용의 2종류가 있습니다.

사용방법

어댑터의 장착은 보디, 렌즈 어느쪽에 먼저 설치해도 상관없습니다. 카메라 본체와 어댑터에 표시된 마크를 일치 시켜서 결합하십시오.
 또한 탈착하는 경우에도 어댑터의 측면에서 LOCK 해제가 가능하기 때문에 렌즈측, 보디측의 어느쪽부터도 탈착할 수 있습니다. 탈착하는 경우는 LOCK 해제버튼을 누르면서 렌즈를 돌려 탈착해 주십시오.

- 어댑터 사용시는 매뉴얼로 사용을 권장합니다. 설정에 따라 조리개 우선 모드도 사용할 수 있습니다. 수동(M) 노출모드가 없는 기종에서는 사용할 수 없습니다.
- 초점조절은 수동으로 합니다.
- 사용하는 보디 및 스포트광, 부분측광등 모드의 선택에 따라 노출이 크게 어긋나는 경우가 있습니다. 보다 정확한 노출값으로 촬영하고 싶은 경우에는 별도 노출계의 사용을 필요로 합니다.

어댑터 착탈시 주의할 점

장착시는 카메라 보디와 어댑터 결합시 포인트 접점이 확실하게 결합되었는지 확인해 주십시오.
 완전결합이 되어있지 않으면 보행시 등에 렌즈가 떨어질 우려가 있습니다.

사용상(촬영시) 주의할 점

- 포컬플레인 셔터 사양의 렌즈를 사용해 주십시오. 렌즈셔터 사양의 경우는 렌즈측의 셔터를 사용하지 않습니다. 사용렌즈에서는 조리개의 조작만 필요로 합니다.
- 일반적인 DSLR 카메라 보디에서는 조리개우선 A모드를 사용해도 노출계가 작동하지 않습니다. 이 경우는 測 또는 전용 노출계를 사용하는 등 적정노출을 구해서 매뉴얼 모드로 촬영해 주십시오.

⊗ 사용상의 주의

- 렌즈가 떨어지는 만일의 경우를 예측하여 높은 곳 등 밑에 사람이 있을 만한 장소에서의 사용은 피해 주십시오.
- 취급시 특히, 탈착시에 LOCK 장치 끝부분의 뾰족한 부분이나 마운트의 銳角部 등에 상처를 입지 않도록 주의해 주십시오.
- 렌즈 장착상태에서 렌즈본체, 거리계 Ring, 조리개 Ring 등을 필요이상의 힘으로 돌리는 등 렌즈와 보디간에 무리한 힘을 가하면 카메라, 렌즈 및 어댑터를 파손할 우려가 있으니 주의해 주십시오.
- 텔레 컨버터나 접사 Ring에 장착한 경우 보디가 정상적으로 작동하지 않는 경우가 있으므로 이러한 조합에서는 사용을 금합니다.

구입처	
구입일자	20 년 월 일